

## "5V TPS" jännite on kadonnut Pinnistä 1

Jos ei muu auta: hyppylanka \*) 0,3 mm: vihreä – punaiseen. Johdon voi laittaa poraukseen tai suoraan pinniin 1 (ei saa juottaa suoraan IC piiriin). Johdin kulkee ilmanpaineanturin ("APS") alla, ei mene normaalisti koskaan rikki. Yläpuolelta ei pääse käsiksi, täytyy tinata alapuolella.

